
喇叭
CN2
SOUND BOARD
CN1
CON1
POWER
1显示
2显示
3显示
1位绿红灯
2位绿红灯
3位绿红灯
12v
GND
1位绿红灯
2位绿红灯
3位绿红灯
1继电器
2继电器
3继电器
1位红灯
1位绿灯
2位红灯
2位绿灯
3位红灯
3位绿灯
+12V
POWER
CNN1
20PBUS
CN5
CN8
CN7
CN01
COIN1
COIN3
CN1
CN2
CON2
CN13
CN3
CN4
CN6
CN11
CN9
CN10
CN12
SW1
SW2
U18 (CPU)
4号电机是卡车
1号是 警车
2号是 消防员
3号是 救护车
1号警车
2号消防员
3号救护车
紧急救援配线
CPU [MAIN] BOARD
蓝色
黑色
白色
红色
地
12V
彩票机
CN8
CN1
CN2
CN3
电源
2孔开关11
2孔开关10
2孔开关9
2孔开关8
2孔开关7
2孔开关6
2孔开关5
2孔开关4
3孔开关6
3孔开关5
3孔开关4
3孔开关3
3孔开关2
3孔开关1
2孔开关13
2孔开关12
1孔开关8
1孔开关7
1孔开关6
1孔开关5
1孔开关4
1孔开关3
1孔开关2
1孔开关1
2孔开关3
2孔开关2
2孔开关1
1孔开关13
1孔开关12
1孔开关11
1孔开关10
1孔开关9
2位孔灯灯控3
2位孔灯灯控2
2位孔灯灯控1
1位孔灯灯控13
1位孔灯灯控12
1位孔灯灯控11
1位孔灯灯控10
1位孔灯灯控9
1位孔灯灯控8
1位孔灯灯控7
1位孔灯灯控6
1位孔灯灯控5
1位孔灯灯控4
1位孔灯灯控3
1位孔灯灯控2
1位孔灯灯控1
2位孔灯灯控11
2位孔灯灯控10
2位孔灯灯控9
2位孔灯灯控8
2位孔灯灯控7
2位孔灯灯控6
2位孔灯灯控5
2位孔灯灯控4
2位孔灯灯控13
2位孔灯灯控12
3位孔灯灯控13
3位孔灯灯控12
3位孔灯灯控11
3位孔灯灯控10
3位孔灯灯控9
3位孔灯灯控8
3位孔灯灯控7
3位孔灯灯控6
3位孔灯灯控5
3位孔灯灯控4
3位孔灯灯控3
3位孔灯灯控2
3位孔灯灯控1
4公仔灯控
3公仔灯控
2公仔灯控
1公仔灯控
4横跑灯控
3横跑灯控
2横跑灯控
1横跑灯控
GND
12V
服务键1
票3反馈
票2反馈
GND
票2驱动
NC
票3驱动
NC
投币开关1
投币开关2
投币开关3
开始开关
复位开关
3孔开关7
3孔开关8
3孔开关9
3孔开关10
3孔开关11
3孔开关12
3孔开关13
1电机复位开关
1电机终点开关
2电机复位开关
2电机终点开关
3电机复位开关
3电机终点开关
4电机复位开关
4电机终点开关
1马达正转
1马达反转
2马达正转
2马达反转
3马达正转
3马达反转
4马达正转
4马达反转
磁吸1
磁吸2
磁吸3
1位警灯
2位警灯
3位警灯
1币表
1票表